

# Bandits and Angels

[www.banditsandangels.com](http://www.banditsandangels.com)

## Bandits and Angels


Manufacturer XL Shop Group B.V., Waterwinweg 9,

7572 PD Oldenzaal, The Netherlands.

[www.banditsandangels.com](http://www.banditsandangels.com)

LE - A07 - 0420

Loopfiets Little Starter  
Laufrad Little Starter  
Balance Bike Little Starter  
Draisienne Little Starter  
Bicicleta senza pedali Little Starter  
Bicicleta sin pedales Little Starter



### Loopfiets Gebruikershandleiding en Instructies (NL)

- Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal alvorens het product aan uw kind te geven.
- Waarschuwing: De loopfiets beschikt over kleine onderdelen die moet worden weggehouden van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Het gebruik van de loopfiets door een kind dient te allen tijde onder toezicht oog van een volwassene te gebeuren.
- De loopfiets kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op vlakke ondergronden. De loopfiets niet gebruiken op openbare wegen, openbare wateren, steile hellingen, trappen, in het donker of bij beperkte zichtbaarheid.
- De loopfiets dient gebruikt te worden op een verstandige manier met gezond verstand. Daarbij wordt de nodige bekwaamheid en oplettendheid vereist van het kind om risico's op vallen of botzingen te voorkomen die lichamelijk letsel bij de gebruiker of derden kunnen veroorzaken.
- Voor persoonlijke veiligheid van het kind is het dragen van een helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen aanbevolen.
- Gebruiksinstructies: De volwassene dient het kind van uitleg te voorzien. De loopfiets dient het kind te duwen met linker en rechter voet afwisselend van de grond. De loopfiets beschikt niet over remmen. Het kind dient te remmen met zijn of haar voeten.
- De loopfiets is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar en/of boven de 25 kg.
- Nadat de loopfiets gemonteerd is graag regelmatig de losse onderdelen controleren en eventueel vastdraaien.
- Informatie graag bewaren.

### Laufrad-Benutzerhandbuch und Anweisungen (DE)

- Die Montage des Gegenstands muss von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt Ihrem Kind übergeben.
- Warnung: Das Laufrad hat kleine Bauteile, die von Kindern ferngehalten werden sollten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Die Benutzung des Laufrads durch ein Kind muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Das Laufrad kann auf ebenen Flächen sowohl im Innenbereich als auch im Freien verwendet werden. Verwenden Sie das Laufrad nicht auf öffentlichen Straßen, (an)öffentlichen Gewässern, steilen Hängen, Treppen, bei Dunkelheit oder bei eingeschränkter Sicht.
- Das Laufrad muss vernünftig und mit gesundem Menschenverstand benutzt werden. Darüber hinaus erfordert es vom Kind die erforderliche Kompetenz und Aufmerksamkeit, um das Risiko eines Sturzes oder einer Kollision zu vermeiden, die zu Verletzungen des Kindes oder Dritter führen können.
- Für die persönliche Sicherheit des Kindes wird empfohlen, einen Helm, Elbogenschutz, Kniehocker und Handschuhe zu tragen.
- Gebrauchsanweisung: Der Erwachsene muss dem Kind eine Erklärung geben. Das Kind muss das Laufrad abwechseln mit dem linken und rechten Fuß auf dem Boden abstoßen. Das Laufrad hat keine Bremsen. Das Kind muss mit den Füßen bremsen.
- Das Laufrad ist nicht für Kinder unter 1 Jahr und/oder über 25 kg geeignet.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Laufrads regelmäßig die einzelnen Teile und ziehen Sie diese gegebenenfalls fest.
- Bitte bewahren Sie diese Informationen auf.

-1-

### Balance Bike Manual and Instructions (GB)

- Object should be assembled by an adult.
- Remove all packaging before allowing a child to handle the product.
- Warning: the balance bike has certain smaller components which should be kept out of reach of children as they may represent a choking hazard.
- Children should only ever use the balance bike under the supervision of an adult.
- The balance bike can be used on smooth surfaces both indoor and outdoor. Do not use the balance bike on public roads, sleep inclines, stairs, or near open walers, in the dark, or in limited visibility circumstances.
- The balance bike should be used sensibly. This required some level of skill and attentiveness on the part of the child, in order to limit the risk of falling or collision, which may result in physical injury to the user or others.
- For the child's personal safety, wearing a helmet, knee and elbow pads, and gloves is recommended.
- Instructions for use the adult should explain the bike's use to the child. The balance bike should be propelled by the child, by pushing off with the left and right feet alternatively. The balance bike is not equipped with brakes. The child should break using their feet.
- The balance bike is not suitable for children below 1 year old and/or over 25 kg in weight.
- Following the bike assembly, the individual components should be checked and, where necessary, tightened regularly.
- Please store this information for future reference.

### Mode d'emploi et instructions de la draisienne (FR)

- Le montage de l'objet doit être effectué par un adulte.
- Retirez tous les emballages avant de donner le produit à votre enfant.
- Avertissement : la draisienne dispose de petits éléments qu'il faut tenir à l'écart des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- L'utilisation de la draisienne par un enfant doit toujours se faire sous la surveillance d'un adulte.
- On peut utiliser la draisienne tant à l'extérieur qu'à l'intérieur sur un sol plat. On ne peut pas utiliser la draisienne sur la voie publique, sur un plan d'eau public, sur des pentes raides, dans des escaliers, dans l'obscurité et lorsque la visibilité est limitée.
- Il convient de toujours utiliser la draisienne de manière intelligente et en faisant preuve de bon sens. Pour ce faire, l'attention et l'habileté de l'enfant sont requises, pour éviter les risques de chutes ou de collision qui peuvent entraîner des dommages corporels pour l'utilisateur ou pour des tiers.
- Pour la sécurité personnelle de l'enfant, le port d'un casque, de protections des coudes, de genouillères et de gants est recommandé.
- Instructions d'utilisation : l'adulte doit expliquer le fonctionnement à l'enfant. L'enfant doit pousser la draisienne sur le sol en alternant le pied gauche et le pied droit. La draisienne ne possède pas de freins. L'enfant doit freiner avec les pieds.
- La draisienne ne convient aux enfants de moins de 1 an et/ou de plus de 25 kg.
- Une fois que la draisienne est montée, veuillez contrôler régulièrement les pièces individuelles et éventuellement les resserrer.
- Veuillez conserver les informations.

-2-

### Bici senza pedali Manuale d'uso ed Istruzioni (IT)

- Il montaggio dell'oggetto deve essere eseguito da un adulto.
- Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di dare il prodotto a tuo bambino.
- Avvertenza: la bici senza pedali ha dei piccoli componenti che devono essere tenuti lontani dai bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- L'uso della bici-a-piedi da un bambino deve svolgersi in qualsiasi momento sotto la supervisione di un adulto.
- La bici senza pedali può essere usata su superfici piane sia all'interno che all'esterno. Non si può usare la bici senza pedali su strade pubbliche, acque pubbliche, in pendenze ripide, scale, nel buio o in caso di visibilità ridotta.
- La bici senza pedali deve essere usata in modo saggio applicando il buon senso. Questo richiede l'abilità dovuta e l'attenzione del bambino per evitare il rischio di cadute o di investimenti, il che può causare lesioni personali dell'utente o di terzi.
- Per la sicurezza personale del bambino è consigliabile mettersi un casco, gomitiere, ginocchiere e guanti.
- Istruzioni per l'uso: l'adulto deve istruire il bambino. Il bambino deve spingere la bici-a-piedi con i alternando il piede destro e sinistro per terra. La bici-a-piedi non dispone di freni. Il bambino deve frenare con i suoi piedi.
- La bici senza pedali non è adatta per bambini sotto un anno e/o dal peso al di sopra dei 25 chilogrammi.
- Dopo che la bici senza pedali è stata montata, si prega di controllare e, se necessario, di riavvitare i componenti sciolti.
- Si prega di conservare le informazioni.

### Bici sin pedales Manual de Usuario e Instrucciones (ESP)

- El objeto debe ser ensamblado por un adulto.
- Retire todo el material de embalaje antes de entregar el producto a su hijo.
- Advertencia: La bicicleta sin pedales tiene partes pequeñas que deben mantenerse alejadas de los niños para evitar el riesgo de asfixia.
- El uso de la bicicleta sin pedales por parte de un niño siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
- La bicicleta sin pedales se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, en superficies planas. No utilice la bicicleta sin pedales en carreteras públicas, zonas de aguas públicas, pendientes pronunciadas, escaleras, en la oscuridad o con visibilidad limitada.
- La bicicleta sin pedales debe usarse de una manera responsable, aplicando el sentido común. Además, son necesarias una habilidad suficiente y la atención, por parte del niño para evitar riesgos de caídas o colisiones, que pueden causar lesiones físicas al usuario o a terceros.
- Para la seguridad personal del niño, se recomienda usar casco, protectores de codo, protectores de rodilla y guantes.
- Instrucciones de uso: El adulto debe brindarle al niño una explicación sobre el manejo. El niño debe impulsar la bici, alternando el pie izquierdo y el derecho en el suelo. La bicicleta sin pedales no tiene frenos. El niño debe frenar con los pies.
- La bicicleta sin pedales no es adecuada para niños menores de 1 año y/o con un peso superior a 25 kg.
- Una vez que la bicicleta sin pedales esté montada, compruebe regularmente todas las piezas y apriételas si es necesario.
- Por favor, conserve la información.

-3-

### NL WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de loopfiets altijd op een droge en geventileerde plek wordt bewaard, bij voorkeur op kamertemperatuur. Vermijd blootstelling aan regen, extreme kou of hitte, en bewaar de loopfiets niet in vochtige ruimtes in laat de loopfiets ook niet buiten staan.

### DE ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass das Laufrad stets an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt wird, idealerweise bei Zimmertemperatur. Vermeiden Sie den Kontakt mit Regen, extremer Kälte oder Hitze und lagern Sie das Laufrad nicht in feuchten Räumen oder im Freien.

### ENG WARNING

Make sure to store the balance bike in a dry and well-ventilated place, preferably at room temperature. Avoid exposure to rain, extreme cold, or heat, and do not store the balance bike in damp areas or leave it outside.

### Fr AVERTISSEMENT

Assurez-vous de ranger la draisienne dans un endroit sec et bien aéré, de préférence à température ambiante. Évitez l'exposition à la pluie, au froid ou à la chaleur extrême, et ne la stockez pas dans des endroits humides ni à l'extérieur.

### IT ATTENZIONE



Assicurati di conservare la bicicletta senza pedali in un luogo asciutto e ben ventilato, preferibilmente a temperatura ambiente. Evita l'esposizione alla pioggia, al freddo o al caldo estremo e non conservarla in ambienti umidi o all'aperto.

### ESP ADVERTENCIA

Asegúrate de guardar la bicicleta de equilibrio en un lugar seco y bien ventilado, preferiblemente a temperatura ambiente. Evita la exposición a la lluvia, al frío o al calor extremo, y no la almacenes en lugares húmedos ni en el exterior.

-4-

# Bandits and Angels



-5-

-6-